



GUIDE DES TAILLES

Pour bien choisir la taille de votre harnais Julius-K9, il vous suffit de mesurer le tour de poitrail de votre chien derrière les pattes avant comme vous pouvez le voir sur la vidéo ci-dessous. L'encolure est le tour de la tête à l'endroit le plus large et la longueur de dos doit être mesurée de la base de la queue à la base du cou.

Guide des tailles par tour de poitrail et longueur de dos du chien.

Attention à bien mesurer le poitrail et le dos, le poids n'est qu'indicatif. Veuillez sélectionner la taille de manière que les dimensions de votre chien soient bien au milieu des dimensions indiquées.

	ENCOLURE	TOUR DE POITRAIL	LONGUEUR DE DOS	POIDS DU CHIEN
XSMALL	28 - 40 cm	44 - 60 cm	26 - 38 cm	7 - 12 kg
SMALL	36 - 46 cm	50 - 71 cm	26 - 38 cm	10 - 20 kg
MEDIUM	40 - 52 cm	63 - 85 cm	29 - 46 cm	18 - 32 kg
LARGE/XLARGE	50 - 70 cm	70 - 96 cm	29 - 46 cm	30 - 50 kg